

Meeresluft in den eigenen vier Wänden!

Mit dem collaxx-Solevernebler verwandeln sich Sauna- und Infrarotkabinen in private „Gesundheitsoasen“!



Ultraschall-Solevernebler



Salz für Atemwege und Haut

Seit langem ist bekannt, dass Salz sich positiv auf Atemwege und Haut auswirken kann. Die Solelösung kann dazu beitragen, Atemwegserkrankungen – darunter Asthma, Bronchitis und Husten – zu lindern. Bei Hautproblemen, wie etwa Neurodermitis, Akne oder Schuppenflechte – können Besserungen erzielt werden. **Ärztliche Studien** zeigen, dass sie antibakteriell und entzündungshemmend wirkt und so auch zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten dienen kann. Heuschnupfenpatienten berichten, durch täglich Sole-Inhalationen weniger Beschwerden zu haben.

„Insgesamt wird durch das Sole-Inhalieren der natürliche Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege (die sog. mucoziliäre Clearance) merklich gefördert: Die Flimmerhärchen der Atemwege schlagen schneller, so dass Fremdstoffe effektiver aus den Atemwegen herausbefördert werden, gleichzeitig wird das Abhusten erleichtert.“ erläutert Prof. Harald Morr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lungenstiftung e.V. (DLS). *

Ultraschall-Technologie für optimale Wirkung

Der collaxx-Solevernebler funktioniert mit einem patentierten Ultraschall-System: Bei der herkömmlichen Soleverdampfung verdampft vorwiegend Wasser. Mithilfe von Ultraschall werden feinste Mikropartikel erzeugt, die Tröpfchen mit einem Durchmesser von 1–10 Mikrometern können somit besonders tief in die Lunge gelangen.

Anwendung

In entspannender Atmosphäre wirkt die Soleanwendung doppelt gesundheitsfördernd: Sie unterstützt nicht nur den Körper, auch die Seele profitiert. So werden Sauna oder Infrarotkabine zu einem aktivierenden Gesundbrunnen. Zum Betrieb nimmt man mit einer Drehbewegung den Behälter von der Decke und füllt ihn mit 1%iger Solelösung. Bei Unterschreiten einer bestimmten Flüssigkeitshöhe im Behälter, schaltet sich das Gerät von selbst aus. Die Dauer der Benützung der Vernebelung sollte etwa 20–40 Minuten betragen.

Montage und Betrieb

Einfache Montage an der Kabinendecke – ideal auch zum Nachrüsten. Der Solevernebler wird über eine Funksteuerung ein- und ausgeschaltet. Wichtig ist, dass der Behälter nach jeder Benutzung gut gereinigt wird. Dafür wird der leere Behälter mit klarem Wasser gefüllt und das Gerät mindestens 30 Sekunden eingeschaltet. Dann wird es endgültig entleert.

* Quelle: <http://www.lungenaerzte-im-netz.de>,

„Sole-Rauminhalation ermöglicht Kur für die Atemwege in den eigenen vier Wänden“, 23. 4. 2010.

collaxx-Solevernebler gibt es in folgenden Ausführungen:

	 SV250	 SV400	 SV600	 SV800
Technische Daten				
Abmessungen	Ø110 x 140mm	Ø120 x 150mm	Ø155 x 140mm	Ø170 x 150mm
Vernebelungsleistung	30W	38W	76W	114W
Spannung	230V / 24V	230V / 24V	230V / 44V	230V / 44V
Wasserfüllmenge	600ml	900ml	1450ml	1750ml
Salzmenge (unjodiert!) für 1%ige Solelösung	6g pro Füllung	9g pro Füllung	14,5g pro Füllung	17,5g pro Füllung
Vernebelungsmenge	110ml/h	330ml/h	660ml/h	990ml/h
Tröpfchengröße	1–10µm	1–10µm	1–10µm	1–10µm
Empfohlene Raumgröße	bis ca. 2,5m ²	bis ca. 4m ²	bis ca. 6m ²	bis ca. 8m ²
Temperaturbereich*	0–60°	0–80°	0–80°	0–80°
Anwendung	Infrarotkabinen, Inhalation in Wohnräumen	Große Infrarotkabinen, kleine Saunen, Inhalation in Wohnräumen	Sauna, Dusche	Nasskabinen, Dusche, Dampfkabinen, große Saunen

* gelten für befüllte und in Betrieb befindliche Geräte. Wenn die Geräte nicht befüllt sind, höhere Temperaturen möglich!

Lieferumfang

- Behälter: Edelstahl V4A geschliffen
- Steuerteil
- Netzkabel 230V
- Fernbedienung + Batterie
- Unjodiertes Salz
- Bohrschablone
- Betriebsanleitung

Mehr Informationen

zu collaxx-Solevernebler finden Sie unter:

www.collaxx.com

Ihr collaxx-Fachhändler:

collaxx[®]
relaxing colours

Haftungsausschluss: collaxx übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch Salzablagerungen entstehen können. Eine gründliche Reinigung des Gerätes und der Kabine entsprechend der Herstellerangaben wird angeraten. Diese Produktinformation ist kein Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung. Über eine gezielte therapeutische Anwendung sprechen Sie bitte vorab mit Ihrem Arzt.

© mse elektronik gmbh. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.